

- 1.ボディを洗淨する。
ボディは成型時に油が付着している事があります。ボディの内側を中性洗剤などを使用して油分やホコリを洗い流してください。洗淨後は十分乾燥させて次の作業に進んでください。
- 2.マスキングシートを貼る。
塗装前にマスキングシートをウインドー部分（ライトを点灯させる場合はヘッドライト・テールライト部分等）の内側に貼ってください。
塗装前にシャシーにかぶせてボディマウントの位置を事前にマークしておいてください。
別売りのMH8-461 Φ6ボディマーカー ☆530(1台分は2個必要です)を使用すると便利です。
- 3.塗装する。
塗装にはポリカーボネイト専用塗料を使い内側から塗装します。その際塗料は1回で塗らずに数回に分けて塗装してください。
- 4.マスキングシートをはがす。
塗料が乾燥している事を確認してマスキングシートをはがしてください。
- 5.ボディをカットする。
ハサミ、カッターナイフ等でボディの不要部分をカットしてください。付属部品も同じ要領でカットしてください。
ボディカット後はボディ表面の保護シートをはがしてください。
- 6.デカールの貼り方。
デカールが付属しているボディの場合はデカールを貼ってください。
- 7.ボディマウントの穴を開ける。
印をした位置に6mmの穴を開けてください。別売りの MH8-717 PROボディリマー ☆2,500 を使うと綺麗に開けられます。
- 8.部品を取り付ける。
付属部品を両面テープ、ネジ等で取り付けてください。

最終減速比(ギヤ比)表

	66	69	72	75	78	81
23						7.251
24						6.949
25						6.671
26					6.176	6.414
27					5.948	6.176
28					5.735	5.956
29				5.325	5.538	5.751
30				5.147	5.353	5.559
31				4.981	5.180	5.380
32			4.632	4.825	5.018	5.211
33			4.492	4.679	4.866	5.053
34			4.360	4.542	4.723	4.905
35		4.059	4.235	4.412	4.588	4.765
36		3.946	4.118	4.289	4.461	4.632
37		3.839	4.006	4.173	4.340	4.507
38	3.576	3.738	3.901	4.063	4.226	
39	3.484	3.643	3.801	3.959	4.118	
40	3.397	3.551	3.706	3.860	4.015	
41	3.314	3.465	3.615	3.766		
42	3.235	3.382	3.529	3.676		

BeaT用ボディシリーズ

SH7-557	コンセプト TYPE-Rボディ BeaT (窓マス、デカール、ウイング、ライトパーツ付属)				☆3,700
ボディセットはデカール・マスキング付属でケース入 ボディ単品はマスキングのみ付属					
製品名	シャシー	ボディセット	ボディ単品	デカール	
AL-C8ボディ	BeaT	SH8-108	OP8-305	OP8-355	
SK-LAボディ	BeaT	SH8-109	OP8-306	OP8-356	
TO-PAボディ	BeaT	SH8-110	OP8-307	OP8-357	
TO-86ボディ	BeaT	SH8-111	OP8-308	OP8-358	
FI-500ボディ	BeaT	SH8-112	OP8-309	OP8-359	
SK-CAボディ	BeaT	SH8-113	OP8-310	OP8-360	
AB-112ボディ	BeaT	SH8-114	OP8-365	OP8-362	
SK-WRボディ	BeaT	SH8-115	OP8-366	OP8-363	
SK-EBボディ	BeaT	SH8-116	OP8-369	OP8-370	
SF-Moneボディ	BeaT-W	SH8-117	OP8-371	OP8-372	
SF-Lastボディ	BeaT-ISW	SH8-118	OP8-373	OP8-374	
SF-Bemoボディ	BeaT-W	SH8-119	OP8-375	OP8-376	